REGULACJE PRAWNE

MOGA, logo PowerA i logo MOGA by PowerA są znakami towarowymi firmy ACCo Brands USA LLC.Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

Nie próbuj samodzielnie wymieniać akumulatora — możesz uszkodzić akumulator, co może spowodować przegrzanie, pożar i obrażenia. Bateria litowo-jonowa w Twoim urządzeniu powinna być serwisowana lub poddana recyklingowi przez firmę PowerA lub autoryzowanego dostawcę i musi być poddana recyklingowi lub wyrzucona oddzielnie od odpadów domowych. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska.
Nie używaj ani nie pozostawiaj produktu zawierającego akumulatory wystawionego na działanie bardzo wysokiej temperatury (np. na silne bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pojeździe przy bardzo gorącej pogodzie). W przeciwnym razie może się przegrzać, zapalić lub wydajność ulegnie pogorszeniu, a żywotność zostanie skrócona.
Nie używaj akumulatora w miejscu, w którym elektryczność statyczna jest wysoka, w przeciwnym razie wewnętrzne urządzenia zabezpieczające mogą zostać uszkodzone, powodując zagrożenie.
W przypadku dostania się elektrolitu do oczu z powodu wycieku baterii, nie należy ich trzeć! Przemyj oczy czystą bieżącą wodą i natychmiast zasięgnij porady lekarza. W przeciwnym razie możesz uszkodzić oczy lub spowodować utratę wzroku.
Jeśli bateria wydziela zapach, generuje ciepło lub w jakikolwiek sposób wydaje się nienormalna podczas użytkowania, ładowania lub przechowywania, natychmiast wyjmij ją z ładowarki i umieść w szczelnie zamkniętym pojemniku, takim jak metalowe pudełko.
Należy pamiętać, że zużyte baterie mogą spowodować pożar, nie należy nagrzewać kontrolera ani wrzucać go do ognia.

OZNACZENIA

Więcej informacji można uzyskać w internecie internetowego wyszukując nazwę symbolu.

Nie wyrzucaj tego produktu/baterii wraz z innymi odpadami domowymi. Traktuj go zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

CE (Conformité Européene aka European Conformity) to znak certyfikacji, który wskazuje na zgodność produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja: szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PowerA.com/Support

ZAWARTOŚĆ

- MOGA XP5-X PLUS CONTROLLER
- DEMONTOWALNY UCHWYT NA TELEFON
- KABEL MICRO-USB 2M
  Do ładowania i rozgrywki w trybie przewodowym
- *KABEL MICRO-USB DO USB TYPE-C/MICRO-USB*
  *Do gry w trybie przewodowym na Android**
- KABEL STANDARD-USB DO USB TYPE-C/MICRO-USB
  Do ładowania telefony zintegrowanym powerbankiem
- INSTRUKCJA

** Tryb przewody nie został przetestowany i nie jest wspierany przez xbox*

PODŁĄCZANIE

Dla najlepszych rezultatów przed pierwszym użyciem naładuj kontroler i powerbank

ŁADOWANIE KONTROLERA + POWERBANK

- Użyj dołączonego kabla USB 2m, podłącz go do portu mikro USB w kontrolerze i do jakiegokolwiek zasilanego standardowego portu USB
- Podczas ładowanie cztery diody statusu naładowania bea pokazywały kolejno 25-50-75-100%

POZIOM NAŁADOWANIA

Sprawdź poziom naładowania wciskając przycisk ( ) na przodzie kontrolera Diody wskażą przedział 25-100% nawet gdy kontroler jest wyłączony.

TRYB BEZPRZEWODOWY

Przesuń przełącznik trybu na przodzie na BT ( ) co oznanacza tryb bezprzewodowy ***Bluetooth***.

- Jeśli kontroler jest wyłączony wciśnij aby go włączyć (diody się zaświecą)
- Przytrzymaj przycisk parowania na tyle kontrolera przez 2 sekundy. Dioda zacznie migać a kontroler wejdzie w tryb parowania.
- Wejdź w ustawienia ***Bluetooth*** w swoim urządzeniu i wybierz kontroler MOGA - dioda parowania zacznie świecić jednostajnym światłem.

UWAGA: *Wcześniej sparowane urządzenia podłącza sie po włączeniu kontrolera*

WYŁĄCZANIE

Przytrzymaj przycisk( ) aby wyłączyć kontroler i oszczędzić baterię.

TRYB PRZEWODOWY

Aby włączyć tryb przewodowy przesuń przełącznik trybu ( ) na USB.

- Podłącz kabel Micro-USB do dolnego portu USB w padzie a drugi koniec do swojego urządzenia
- Sprawdź typ portu USB w swoim urządzeniu aby określić jakiego kabla użyć
- Kontroler MOGA domyślnie obługuje DirectInput, ale wspiera także tryb Xinput. Jeżeli połączenie przewodowe sie nie powiedzie, przełącz tryb wejścia naciskając START + SELECT przez 3 sek. Zmiane trybu zasygnalizują 3 mignięcia diody. Aby powrócić do ustawień domyślnych, powtórz powyższe kroki.

UCHWYT

Odłączany uchwyt jest przeznaczony do gry na telefonie. Podczas rozgrywki można używać dołączonych kabli USB (w celu ładowania bądź w trybie przewodowym)

1. Wsuń kontroler bezprzewodowy Xbox do uchwytu przechylając najpierw górną krawędź.
2. Wciśnij dolną krawędź kontrolera w zacisk, aż zablokuje się na swoim miejscu.
3. Na uchwycie znajdują się dwa regulowane pokrętła. Obracaj pokrętła w przeciwnych kierunkach, aby poluzować i wyregulować pozycję. Obróć pokrętła z powrotem, aby dokręcić po osiągnięciu pożądanego kąta widzenia.
4. Aby włożyć telefon, dociśnij górną krawędź telefonu do górnej części uchwytu telefonu, aby wsunąć go w górę.
5. Wciśnij dolną część telefonu płasko na miejsce, gdy zablokujesz górną krawędź uchwytu telefonu. Ustaw telefon poziomo zgodnie z potrzebami, za pomocą regulacji.
6. Usuń zacisk, pociągając przednią krawędź do przodu, aby zwolnić z nacięcia.

ZINTEGROWANY POWERBANK

Wbudowany w kontroler Powerbank pozwala na ładowanie telefonu podczas rozgrywki a także gdy kontroler jest wyłączony.

- Podłącz kabel USB do górnego portu w kontrolerze, a drugi koniec podłącz do urządzenia mobilnego.
- Podczas gry przesuń przełącznik Power Bank pod prawym drążkiem w prawo (włączony), aby rozpocząć ładowanie. Jeśli wolisz korzystać z baterii, aby wydłużyć czas użytkowania kontrolera, zamiast ładować telefon, przesuń przełącznik w lewo (wyłączone).
- Aby naładować urządzenie mobilne, gdy kontroler nie jest używany, wystarczy podłączyć kabel pomiędzy kontrolerem a urządzeniem, aby rozpocząć ładowanie (przełącznik Power Bank musi być WŁĄCZONY).
- Twoje urządzenie mobilne wyświetli stan naładowania po podłączeniu. Jeśli ładowanie nie rozpocznie się, bateria powerbanku może być zbyt słaba; naładuj ładuj kontroler.
- Ilość energii dostępnej dla telefonu zależy od poziomu naładowania kontrolera po rozpoczęciu ładowania.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW AGR/AGL

1. Naciśnij zielony przycisk programowania na spodzie kontrolera przez 2 sekundy. Wskaźnik połączenia zacznie migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij 1 z następujących przycisków (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/ Kontroler kierunkowy), Następnie naciśnij przycisk (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Dioda połączenia przestanie migać, sygnalizując ustawienie przycisku.
3. Powtórz dla drugiego przycisku.

Uwaga: *Przypisanie przycisków pozostanie w pamięci nawet po rozłączeniu kontrolera.*

RESETOWANIE PRZYCISKÓW AGR/AGL

1. Przytrzymaj przycisk programowania przez 2 sekundy. Wskaźnik połączenia zacznie powoli migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij wcześniej przypisany przycisk przez 5 sekund, a funkcja zostanie wyczyszczona.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Aby zapoznać się z najnowszymi często zadawanymi pytaniami, odwiedź stronę PowerA.com/Support

PROBLEM: Mój kontroler nie włącza się?
ROZWIĄZANIE: Sprawdź, czy kontroler jest w pełni naładowany, naciskając przycisk stanu akumulatora ( )w lewym dolnym rogu kontrolera. Podłącz, aby naładować w razie potrzeby.
PROBLEM: Nie widzę kontrolera MOGA w ustawieniach Bluetooth urządzenia mobilnego.
ROZWIĄZANIE: Naciśnij i przytrzymaj przycisk synchronizacji Bluetooth ( ) z tyłu kontrolera przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania (dioda zacznie szybko migać).
PROBLEM: Zintegrowany power bank nie działa?
ROZWIĄZANIE: Upewnij się, że kontroler jest naładowany w ponad 25%, a przycisk Power Bank jest włączony.

KONTAKT/WSPARCIE

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź: PowerA.com/Support.

PRODUCENT

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Jezoro Zuryske,)L 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com Wyprodukowano w Chnach