LVL50

PS4™

29

051-049-NA

Instrukcja obsługi

Słuchawki Bezprzewodowe

Official Licensed Product
Produit sous licence officielle

PlayStation®

pdpgaming™

Ograniczona gwarancja

A

Słuchawki bezprzewodowe LVL50

B

Odbiornik USB

C



Kabel USB

1



a. Podłącz odbiornik USB i włącz zestaw słuchawkowy. Oba powinny sparować się automatycznie
b. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między Pure Audio i Bass Boost
c. (1 sygnał = Pure Audio) (2 sygnały = Bass Boost)
d. Jeśli zestaw słuchawkowy i odbiornik USB nie są sparowane:
Użyj spinacza do papieru, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk na kluczu USB, aż dioda zacznie szybko migać
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym, aż sparuje się z odbiornikiem (świecąca dioda)

2



Wyciszanie mikrofonu

a. Pałąk mikrofonu w górę, aby wyciszyć
b. Pałąk mikrofonu w dół, aby wyłączyć wyciszenie

Monitorowanie mikrofonu
Pozwala słyszeć swój głos przez zestaw słuchawkowy, gdy mówisz

3



Kontrola Audio
Dostosuj pokrętło głośności na prawym nauszniku i pokrętło miksowania gier/czatu na lewym nauszniku, do preferowanego poziomu dźwięku

4

Aby naładować, podłącz kabel USB do zestawu słuchawkowego
Do 16 godzin pracy na baterii
Pulsująca dioda = ładowanie
Stała dioda = naładowany
Dźwięk niskiego poziomu baterii = opadające dźwięki co minutę

⚠ Ostrzeżenie dotyczące baterii

Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Wyciek składników zawartych w akumulatorze lub produktów spalania składników może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu. W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu należy natychmiast dokładnie przemyć wodą z mydłem. Jeśli płyn wyciekający z akumulatora dostanie się do oczu, natychmiast spłucz go dokładnie wodą i skontaktuj się z lekarzem

Aby uniknąć wycieku baterii

Nie narażaj baterii na nadmierne wstrząsy lub działanie cieczy .
Nie demontuj, nie próbuj naprawiać ani deformować baterii.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nie dotykaj styków akumulatora ani nie powoduj zwarcia między stykami metalowym przedmiotem.
Nie odklejaj ani nie uszkadzaj etykiety akumulatora.

UWAGA:
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić Twoje prawo do obsługi sprzętu. Sprzęt jest zgodny z limitami ekspozycji FCC RF określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Sprzętu nie wolno umieszczać ani używać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:
— Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
—Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
— Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, który do którego podłączony jest odbiornik.
— Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Identyfikator FCC: X5B - 048025R/T
To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska, a także jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

OGRANICZONA GWARANCJA

- **Zakres i warunki** • Firma PDP gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad produkcyjnych przez dwa lata od pierwotnej daty zakupu. Wady produkcyjne to wady materiałowe i/lub wykonawcze, podlegające ostatecznemu ustaleniu przez dział obsługi klienta PDP. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnych nabywców posiadających ważny dowód zakupu od autoryzowanego sprzedawcy PDP, na którym wyraźnie widoczna jest data zakupu.
- **Wyłączne środki zaradcze i wyłączenia** • Wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku ważnych roszczeń będzie naprawa, wymiana lub zwrot pieniędzy za produkt. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wypadkami, niewłaściwym lub niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieautoryzowanymi lub niewłaściwymi modyfikacjami, naprawami lub obsługą.
- **Jak uzyskać serwis** • Nabywcy powinni skontaktować się z działem obsługi klienta PDP pod numerem (800) 331-3844 (tylko USA i Kanada) lub odwiedzając stronę support.pdp.com. Zapytania są zazwyczaj udzielane w ciągu dwudziestu czterech godzin roboczych.
- **Twoje prawa wynikające z obowiązującego prawa** • Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klientów wynikające z obowiązujących przepisów stanowych, prowincjonalnych lub krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych..

©2020 Performance Design Products LLC. PDP, PDP Gaming i odpowiadające im logo są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Performance Designed Products LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne logo i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wyprodukowane i dystrybuowane na licencji Sony Interactive Entertainment LLC. „ ", „PlayStation" i „ " są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt jest produkowany i importowany przez Performance Designed Products LLC.

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

4225 W Buckeye Rd #2
Phoenix, AZ 85009, USA
Ph: 800-331-3844
(USA & Canada only)

US Patents
Brevets aux É.-U.
Patentes de EE. UU.:
www.pdp.com/patents

Wyprodukowano w Chinach

support.pdp.com